

Ergänzungsanleitung

Steuerung PULL XR für Schiebetorantrieb PULL X/o



- Der Schiebetorantrieb PULL X/o besitzt keine integrierte Steuerung, sondern verfügt nur über Anschlussklemmen für Motor und Endschalter.
- Die erforderliche Motorsteuerung PULL X/o ist in einem separaten Gehäuse untergebracht.
- Diese Lösung wird vor allem bei jenen Anlagen empfohlen, bei denen umfangreiches Zubehör angeschlossen wird, oder wenn spezielle Funktionen gewünscht sind.

Anschlüsse

- Die Klemmen des Antriebs (Motor und Endschalter) sind mit den entsprechenden Klemmen der externen Steuerung lt. Abbildung zu verbinden.



Steuerung PULL XR



Wichtig

- Für Motor und Endschalter sind zwei getrennte Kabel zu verwenden.
- Bei Leitungslängen > 10m ist für den Endschalter ein geschirmtes Kabel zu verwenden.

Weiterführende Informationen siehe Antriebsanleitung

