

# pokyny pro uživatele

## nouzové odblokování pohonů PULL




### NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ PŘI VÝPADKU PROUDU

Dojde-li k defektu nebo výpadku proudu, pak může být pohon, jak následuje odblokován:

1. Zasunout klíč a ve směru otáčení hodinových ručiček otáčet až k dorazu. Nouzové odblokování může být uzavřeno jak v zablokovaném tak také odblokováném postavení.
2. Rukojeť otočit o 180° proti směru otáčení hodinových ručiček /seshora/ a nyní se nechají vrata ručně otevřít a zavřít.

#### **Opětovné uvedení do provozu:**

K obnovenému provozu motoru je nutno rukojeť otočit zpět o 180° a posuvnými vraty ručně pohybovat ve směru jízdy až hnací ústrojí slyšitelně zaklapne!



2. rukojeť otočit o 180°

1. zámek odemknout

rukojeť ve vyobrazení je v zablokované poloze (normální provoz)

[www.tousek.cz](http://www.tousek.cz)



**tousek**<sup>®</sup>  
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT A DVEŘÍ

Tousek s.r.o.  
CZ-130 00 Praha 3  
Jagellonská 9  
Tel. +420/222 090 980  
Fax +420/222 090 989  
[info@tousek.cz](mailto:info@tousek.cz)